

ウィツキル1000



の使い方

除菌

消臭

①スプレーボトルで吹きかける

100ppm

あらかじめ対象物の汚れを落としてから、希釈したウィツキルを直接吹きかけて拭き取ります。



10倍希釈

(例)
500mlスプレーボトルに、
ウィツキル1000を50ml入れてから、
満タンまで「水道水」を入れてください。
(これで100ppmになります)



ウィツキル専用スプレーボトル
+ 計量カップセット (別売)

※水が使えるところにはどこへでも使えます。

(水で濡らせない素材や、電子機器・精密機器には使えません。)

※色落ちが気になる素材は、先に目立たない場所でお試してください。

※ボトルは遮光タイプを使用してください。ウィツキル専用ボトルがおすすめです。

②超音波噴霧器で噴霧する

50ppm

希釈したウィツキルを入れて、噴霧します。



20倍希釈

(例)
ウィツキルミストMR-002のタンク(4L)に、
ウィツキル1000を200ml入れてから、
満タンまで「水道水」を入れてください。
(これで50ppmになります)



超音波噴霧機
ウィツキルミスト MR-002

※次亜塩素酸水溶液対応の噴霧器 (加湿器) を使用してください。

※保管と使用上の注意※

冷暗所で保管

紫外線や熱を避けて
保管してください

使用期限は
6ヶ月

製造から6ヶ月まで
濃度保証いたします

希釈したら
1ヶ月以内

希釈液は1ヶ月以内に
使い切ってください

原液は
漂白の恐れあり

衣服等につかないよう
お気をつけください

ウィツキルのもっと詳しい使い方はこちら→

【製品に関するお問い合わせ先】

株式会社 **万立**

〒582-0020 大阪府柏原市片山町13番59号
TEL: 072-977-0898 (平日 9:00 ~ 17:00)
URL: <https://mannryu.com>



ウィツキル専用サイト「使い方」
<https://vikill.jp/howtouse/>